STYLO DETACHEUR

00006301

Stylo détacheur taches alimentaires

PCB : 12

Le stylo détacheur à sec qui élimine instantanément les taches alimentaires.

☐ Pratique : il s'emporte partout pour être toujours à portée de main, à la maison ou à l'extérieur (sac à main, mallette, poche, voiture…),

☐ Efficace : il élimine les taches de boissons (café, thé, vin, jus de fruits, sodas…) fruits, légumes, confiture, chocolat, yaourt…,

☐ Immédiat : il agit instantanément sans laisser de trace.

Mode d'emploi :

Enlevez le plus gros de la tache. Appuyez la pointe du stylo sur la tache pour libérer un peu de la solution détachante. Frottez la tache avec la pointe du stylo jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Essuyez le surplus de solution détachante pour éviter toute trace sur le textile, puis laisser sécher.

Précautions d'emploi :

Pour les tissus délicats ou neufs, faire un essai sur une partie cachée du vêtement. Pour éviter toute auréoles, rincer à l'eau la partie détachée. Ne pas utiliser sur la soie, le lin ou sur des vêtements qui se nettoient à sec. Lors de l'utilisation du stylo, éviter l'exposition des vêtements à une forte lumière. Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

V1 – 11.2006